WIFI 设备使用手册

V1.4



北京聚英翱翔电子有限责任公司

目 录

-,	概述1
二、	工作模式1
三、	硬件说明1
	1、默认 IP1
	2、复位说明2
四、	参数配置2
	1、模式说明2
	2、AP模式
	3、WIFI 模式
五、	TCP/UDP 模式
六、	通讯测试7
	1、软件测试7
	2、Socket 网络测试工具
	3、Modbus TCP 测试10
七、	设备地址15
	1、使用软件15
	2、修改方法15
八、	常见问题及解决方法15
九、	技术支持联系方式



一、概述

- ♦ WIFI 通讯设备通过 WEB 界面进行参数配置;
- ◆ 设备具有独立的 WIFI 热点信号: JY_***;
- ◆ 支持连接热点信号通讯控制;
- ◆ 支持接入局域网 WIFI 网络组网通讯;
- ◆ 支持 TCP/UDP Client/Server 模式。

二、工作模式

WiFi模块有两种工作模式

模式	说明
AP	使用设备本身的 WIFI 热点信号
WiFi	设备 WIFI 桥接入用户无线路由器的 WIFI 信号中

① AP模式: WiFi模块作为热点,可以用电脑或者手机连接上WiFi进行通讯,默认AP的名字为JY_XXXXXX,密码为空,默认IP为: 192.168.10.1。

② WiFi 模式:设备的WiFi 桥接入用户无线路由器的WIFI 信号中,用户通过连接自己的WIFI 信号进行通讯。

三、硬件说明

1、默认 IP

WIFI 信号名称	IP 地址	网络模式	端口号	设备地址
JY_***	192.168.10.1	TCP Server	10000	1

配置参数网页地址: 192.168.10.1, 登录账号: admin, 密码: admin

当前连接到:	47	-
未识别的网络 无网络访问		
拨号和 VPN	^	-
宽带连接		
无线网络连接 3	^	
AXXXX	有限的访问权限,	
٨٢	100.	
312	liter	
CU_zz7K	liter	
JY_03fa47	liter	
		-

- 2、复位说明
 - ●长按按键6秒,指示灯1长1短闪烁,释放按键后,进入复位AP模式。
 - ●长按按键12秒,指示灯1长2短闪烁,释放案件后,进入一键配置模式(预留)。
 - 备注:

复位操作时,模块、板卡通讯的波特率恢复为9600.

● 默认 AP 的名字为 JY_XXXXXX,密码: 12345678, 默认 IP 为: 192.168.10.1。



四、参数配置

1、模式说明

WiFi模块有两种工作模式



模式	说明
AP	使用设备本身的 WIFI 热点信号
WiFi	设备 WIFI 桥接入用户无线路由器的 WIFI 信号中

③ AP 模式: WiFi 模块作为热点,可以用电脑或者手机连接上 WiFi 进行通讯,默认 AP 的名字为 JY_XXXXXX,密码为空,默认 IP 为: 192.168.10.1。

④ WiFi 模式:设备的WiFi 桥接入用户无线路由器的WIFI 信号中,用户通过连接自己的WIFI 信号进行通讯。

2、AP 模式

手机或电脑连接设备 WIFI 信号后,打开浏览器在地址栏输入 192.168.10.1,输入账号为: admin,密码为: admin 登录。

2.1、默认页面

Q	WiFi参数配置	$\bigcirc \circ$
	DAM产品WiFi配	置
WiFi配置	工作模式 : WiFi名称 : WiFi密码 :	AP v wifi password
热点配置	IP地址类型: 设备名称: 串口配置:	DHCP v JY_4585a7 9600
	工作模式: 协议 : 本地/远端 服务器域名/IP: 本地/远端 端口:	TCP Server ▼ 透传 ▼ 8080
	工作模式: 协议 : 本地/远端 服务器域名/IP: 本地/远端 端口:	TCP Server ▼ 透传 ▼ 10000
	配置恢复默认该	取消 设置

2.2、AP 热点界面

DAM产品热点配置 熱点名称: JY_4585a7 熱点密码: 12345678 IP地址: 192.168.10.1 子网掩码: 255.255.0 管理员账号: admin 調试级别: admin 信号强度: 31	DAM产品热点配置 熱点名称: JY_4585a7 热点密码: 12345678 P地址: 12345678 P地址: 192.168.10.1 子网掩码: 255.255.255.0 管理员账号: admin 131 值号强度: 31 配置 取消 恢复默认设置	Q	热点配置	
热点名称: JY_4585a7 热点密码: 12345678 IP地址: 192.168.10.1 学网掩码: 255.255.255.0 管理员账号: admin 噴理员密码: admin 调试级别: 关闭调试▼ 信号强度: 31	株点名称: JY_4585a7 株点密码: 12345678 IP地址: 192.168.10.1 子网掩码: 255.255.255.0 管理员账号: admin 適试级别: 美闭调试▼ 信号强度: 31		DAM产品热点	配置
WIFI配置 热点密码: 12345678 IP地址: 192.168.10.1 子网掩码: 255.255.255.0 管理员账号: admin 噴式级别: 关闭调试 ▼ 信号强度: 31	NFI配置 热点密码: 12345678 IP地址: 192.168.10.1 子网掩码: 255.255.255.0 管理员账号: admin 管理员密码: admin 调试级别: 关闭调试▼ 信号强度: 31 配置 取消 恢复默认设置		热点名称:	JY_4585a7
 IP地址: 192.168.10.1 子网掩码: 255.255.0 管理员账号: admin 管理员密码: admin 调试级别: 关闭调试▼ 信号强度: 31 	Piene P	WIFI配置	热点密码:	12345678
 A点配置 子网掩码: 255.255.255.0 管理员账号: admin 管理员密码: admin 调试级别: 关闭调试 ▼ 信号强度: 31 	 除点配置 子网掩码: 管理员账号: admin 管理员密码: admin 调试级别: 关闭调试▼ 信号强度: 31 		IP地址:	192.168.10.1
管理员账号: admin 管理员密码: admin 调试级别: 关闭调试 ▼ 信号强度: 31	管理员账号: admin 管理员密码: admin 调试级别: 关闭调试▼ 信号强度: 31 配置 取消 恢复默认设置	热点配置	子网掩码:	255.255.255.0
管理员密码: admin 调试级别: <u>关</u> 闭调试 ▼ 信号强度: 31	管理员密码: admin 调试级别: <u>关闭调试 ▼</u> 信号强度: 31 配置 取消 恢复默认设置		管理员账号:	admin
调试级别: 关闭调试▼ 信号强度: 31 配置 取消	调试级别: 关闭调试▼ 信号强度: 31 配置 取消 恢复默认设置		管理员密码:	admin
信号强度: 31	信号强度: 31 配置 取消 恢复默认设置		调试级别:	关闭调试 ▼
配置 取消	配置 取消 恢复默认设置		信号强度:	31
	恢复默认设置		配置	取消
恢复默认设置			恢复默	认设置

默认 AP 参数均可修改。

3、WIFI 模式

▶ 确认桥接入的无线 WIFI 网络信息

①、手机查看

华为手机: <u>https://jingyan.baidu.com/article/851fbc3792da133e1e15ab63.html</u>(复制连接 打开即可);

苹果手机: <u>https://jingyan.baidu.com/article/49ad8bceaa68695834d8fade.html</u>(复制连接 打开即可)。

②、电脑查看

	DAM产品WiFi配	置	
	工作模式:	WIFI 🔻	1 选择WIFI模式
WiFi配置	WiFi名称:	juying	
	WiFi密码:	jyele323	注意:WIFI名称和密码不能有空格、@等特殊字符
热点配置	IP地址类型:	STATIC V	3 下拉选择STATIC静态IP
	IP地址:	192.168.3.232	
	子网掩码:	255.255.255.0	4 根据WIFI网络信息设置同网段下的静态IP地址
	默认网关:	192.168.3.1	
	DNS服务器地址:	192.168.3.1	
	设备名称:	JY_4585a7	
	串口配置:	9600	
	工作模式: 协议:	TCP Server ▼	
	本地/远端 服务器域名/IP:	2212	
	本地/远端 端口:	8080	3 选择需要使用的网络工作模式及端口号
	工作模式:	TCP Server •	
	协议:	透传	
	本地/远端 服务器域名/IP:		
	本地/远端 端口:	10000	
	配置	取消	6 点击配置,提示参数修改成功即可

注:

- WIFI 模式配置完成后,设备 AP 热点信号会自动消失;
- 重新进入网页参数界面方法是,打开浏览器输入之前设置的设备 IP:

北京聚英翱翔电子有限公司

③ 北京聚英翱翔电子有限公司 × +
← → C ▲ 不安全 192.168.3.232 •• ☆ 〇 :
1 输入设置的静态IP地址
管理平台
用户: admin
密码: •••••
登录
2 输入默认账号密码登录
云平台
技术服务支持

五、TCP/UDP 模式

模式	说明
TCD Sorver	① 设备作为 Server 端;
TCP Server	② 支持两个 Client 使用不同端口号,与设备通讯。
	① 设备作为 Client 端;
TCP CLient	②可以设置面向两个不同服务器地址进行通讯;
	③支持设置握手包和心跳包。
UDP Server	暂不支持
UDP Client	暂不支持

	DAM产品WiFi配	置		
WiFi配置 热点配置	工作模式: WiFi名称: WiFi密码: IP地址类型: IP地址: 子网掩码: 默认网关: DNS服务器地址: 设备名称:	WIFI juying jyele323 STATIC 192.168.3.232 255.255.255.0 192.168.3.1 192.168.3.1 JY_4585a7		
	中口配直. 工作模式: 协议: 本地/远端 服务器域名/IP: 本地/远端 端口: 工作模式: 协议: 本地/远端 服务器域名/IP: 本地/远端 端口: 配置 取消	TCP Server ▼ 禁用 TCP Server TCP Client UDP Server UDP Client 组播	1 下拉选择	I
	2 点击配置,	提示参数修改成功		

六、通讯测试

工作模式	测试软件/	方法		
TCP Server	JYDAM 调试软件/安卓版 app 软件	Socket 网络测试工具		
TCP Client	聚英局域网平台软件	Socket 网络测试工具		
注: 串口服务器均使用 Socket 网络测试工具进行测试				

1、软件测试

≻ JYDAM 调试软件

软件下载: <u>http://www.juyingele.com.cn/software/JYDAM 调试软件.rar</u>

使用 TCP Server 模式,具体使用查看该软件使用说明文档。

▶ 安卓版 app 软件

软件下载: <u>https://www.juyingele.com.cn/software/software/局域网版 app 软件.rar</u>使用 TCP Server 模式,具体使用查看该软件使用说明文档。

官网: <u>www.juyingele.com.cn</u>

7

▶ 聚英局域网平台软件

软件下载: <u>http://www.juyingele.com.cn/software/software/聚英局域网平台软件.rar</u> 使用 TCP Client 模式,具体使用查看该软件使用说明文档。

2、Socket 网络测试工具

▶DAM 系列 WIFI 设备支持 Modbus RTU 和 Modbus TCP 两种通讯协议。

>以下测试过程中均使用 Modbus RTU 指令进行测试,点击查看 Modbus TCP 测试说明
 >测试工具下载:

<u>http://www.juyingele.com.cn/software/software/网络调试工具.zip</u>

▶以下测试过程中使用的指令,具体查看对应设备型号产品说明书里的指令列表;▶串口服务器测试指令根据串口设备的通讯协议决定。

① TCP Server 模式:

连接示例:

◆当前设备参数

工作模式:	TCP Ser	rver 🔻
协议:	透传	۲
本地/远端服务器域名/IP:		
本地/远端 端口:	10000	

■ 创建 TCP Client 模式面向设备的 iP 与端口:

■ KSocketTool TCP/UDP调试工具 V2.11.0525	
	换肤
Socket 状态 TCP 服务端 UP 客户端 UP 客户端 UP 组播 数据接收及提示窗口	
点击创建客户端连接 面向设备的IP与端口 数据发送窗I 通定 取消 发送字节:0 Bytes	
□ 十六进制值,发送时自动去除空格、逗号、回车及0x前缀符号 发送次数 1 ● 统计清零 清空接收数据 清空发送数据 发送间隔 0 ▼ ✓	发送保留发送数据

◆发送指令测试



■ KSocketTool TCP/UDP调试工具 V2.1	1.0525			
创建 删除				换肤
日 TCP 服务端 TCP 客白端 日 192.168.3.232:10000 回 服务端 日 102 客户端 100 名户端 100 組織	Socket 状态 已连接 连接 載揚接收及提示窗口	本地IP:192.168.3.137 远程IP:192.168.3.232	本地端口 :57682 远程端口 : 10000	
	16:42:34发送数据(23):FE 05 00 Hex: 46 45 20 30 35 20 30 30 2 16:42:57发送数据(8):? Hex: fe 05 00 00 ff 00 98 35 16:42:58接收数据(8):? Hex: fe 05 00 00 ff 00 98 35	00 FF 00 98 35 0 30 30 20 46 46 20 30 30 20 39 38 接收返回的指令,且指令 代表测试成功	20 33 35 ℃正确,设备有动作	
	数据发送窗口 FE 05 00 00 FF 00 98 35 输	接收字节: 8 Bytes 入16进制指令	发送字节: 31 Bytes	
勾进	 ✓十六进制值,发送时自动去除空 统计清零 清空接收数据 	格、逗号、回车及0x前缀符号 发送 有空发送数据 发送	次数 1	发送

② TCP Client 模式

连接示例:

◆当前设备参数

工作模式:	TCP Client •
协议:	透传 🔻
本地/远端 服务器域名/IP:	192.168.3.137
本地/远端端口:	10000
工作模式:	TCP Server V
工作模式: 协议:	TCP Server ▼ 透传 ▼
工作模式: 协议: 本地/远端 服务器域名/IP:	TCP Server ▼ 透传 ▼

◆创建 TCP Server,监听 10000 端口:



W KSocketTool TCP/UDP调试工具 V2.11.0525	
创建 删除	换肤
63/建 ●9/# 1707 留戶購 1079 部務決議 1707 留户購 1079 数据接收及提示窗口 建立TCP Server端时,必须绑定与设备同网段的IP为Server ●9/#TCP服务端 ●1000 ●1107 <tr< td=""><td>换肤 一</td></tr<>	换肤 一
■ 发送指令测试	

Martin KSocketTool TCP/UDP调试工具 V2	11.0525	
创建 删除		换肤
日 日 TCP 服务端 日 日 192.168.3.137:10000 日 日 192.168.3.232:5368 TCP 各戶端 UDP 服务端 UDP 客户端 UDP 名户端 UDP 组播	Socket 状态 出现作为Client的设备代表正常连接加P:192.168.3.137 本地端口:10000 选中设备连接 断开 远程 数据接收及提示窗口 11:41:54接收数据 (13)::JY_4585 a7 2 接收到设备作为Client时的默认指 fex: 3a 4a 59 5f 34 35 38 35 61 37 0d 0a 00 2 接收到设备作为Client时的默认指 11:42:04发送数据 (8):? Hex: fa 05 00 00 ff 00 98 35 3 11:42:04拨送数据 (8):? 5 5 48收到返回的指令,目指令正确,设备有对应	屋手包:
	<pre> / (大表通讯成功 / * / (大表通讯成功 / * / (大表通讯成功 / * // (大表通讯成功 / * // (大表通讯 / * // (大表通讯 / * // (大表通讯 / * // (大表通讯 / * // (大表通 / * // (大表 / * // (</pre>	•
	4 勾选后发送 ☑ 十六进制值, 发送时自动去除空格、逗考、回车及0x前缀付亏 反应外致 ④ 计清零 清空接收数据	发送

具体指令查看对应产品说明书,指令生成说明可查看帮助说明: https://www.juyingele.com.cn/service/DAM/index.html

3、Modbus TCP 测试

DAM 系列 WIFI 设备支持 Modbus RTU 和 Modbus TCP 两种通讯协议;

使用 Modbus POLL 软件进行 Modbus TCP 测试;

①软件下载

下载地址: <u>https://www.juyingele.com.cn/zlxz/danziliao/986.html</u>

注意: 初次安装软件通讯需要输入注册码

② 测试说明

▶建立通讯测试

o Connection	Connection Setup		×	
Alias	Connection © Serial Port	● TCP/IP	ОК	
2	Port 4	Mode	✓ Cancel	
3	9600 Baud 👻	Response Timeout		
5	None Parity	Delay Between Polls		
7	2 Stop Bits 👻	3 ▲ 輸入设备IP信	息	
3	IP Address 192.168.3.232	Port 10000	Connect Timeout 3000 [ms]	

▶修改工程参数

北京聚英翱翔电子有限公司

Modbus Poll - Mbpoll1
File Edit Connection Setup Functions Display View Window Help
□ 🖆 🖬 🎒 🗙 🛅 🖳 🚊 🕮 05 06 15 16 22 23 101 😵 🕅
Wbpol1 回 区 1 0 6 0 7 0 8 0 9 0
For Help, press F1. 192.168.3.232: 10000

功能码简单说明:

详细说明阅读 Modbus 协议说明文档:

Read/Write	Definition		X
Slave ID:	1		ОК
Function:	03 Read Holding Regis	ters (4x) 🔻	Cancel
Address:	01 Read Coils (0x) 02 Read Discrete Input	s (1x)	
Quantity:	03 Read Holding Regis	ters (4x) s (3x)	<u>ерру</u>
Scan Rate:	05 Write Single Coil 06 Write Single Begiste	r (SN)	
🔽 Read/W	15 Write Multiple Coils		<u>R</u> ead/Write Once
View	T6 Write Multiple Regis	ters	
Rows	◎ 20 ◎ 50 ◎ 100	Hide	Alias Columns ess in Cell
Display:	Signed	 PLC 	Addresses (Base 1)
能码		说明	
		继电器输	Ħ
		开关量输	λ



03(保持)	模拟量输入
04(只读)	模拟量输入

③通讯成功

以继电器控制为例:

📲 Modbus P	oll - Mbpoll1	-	standard mildered	
File Edit (Connection Se	etup Function	is Display View Window Help	
0 😅 🖬	😂 🗙 🗖 📋	토희 🗆 0	5 06 15 16 22 23 101 🤋 🎀	
Mbpoll1	L			
Tx = 5: Err	r = 3: ID = 1: F	= 01: SR = 1	000ms	
	Alias	00000		
0		0	Write Single Coil	
1		0	Slave ID: 1 Send	
2		0		
3		0	Value	
4		0	🔘 On 💿 Off	
5		0	Result	
6		0	N/A	
7		0		
8		0	Use Function	
			U5: Write single coll T5: Write multiple colls	
For Help, pre	ess F1.			192.168.3.232: 10000

\$北京聚英翱翔电子有限公司

-	Mo <mark>dbus</mark> Poll - Mbp	oll1		
Fil	e Edit Connectio	on Setup Functio	ns Display View Window Help	
) 🖻 🖬 🎒 🗙		05 06 15 16 22 23 101 🦹 🕅	
	🖇 Mbpoll1			
	x = 37: Err = 20: I	D = 1: F = 01: SR <u>未</u> 红字据进	= 1000ms 提示 说明通讯成功 可以撮作	
lŀ	Alias		远小,说明通10000,可以来IF	
lŀ	0	0	Write Single Coil	
	1	0	Slave ID: 1 Send	
	2	0		
	3	0	Address:	
	4	0	On Off	
	5	0	Result N/A	
	6	0	🔲 Close dialog on "Response ok"	
-	7	0	Use Function	
Ľ	81	0	05: Write single coil	8
			15: Write multiple coils	
For	⁻ Help, press F1.			192.168.3.232: 10000
For 위집	Help, press F1.	oll1		192.168.3.232: 10000
For B	r Help, press F1. Modbus Poll - Mbp e Edit Connectic	ooll1 on Setup Functio	ns Display View Window Help	192.168.3.232: 10000
For Ball Fil	Help, press F1. Modbus Poll - Mbp e Edit Connectio	ooll1 on Setup Function □ 및 @ Л I	ns Display View Window Help 05 06 15 16 22 23 101 ? №	192.168.3.232: 10000
For Market	Help, press F1. Modbus Poll - Mbp e Edit Connectic) 🗃 🖬 🎒 🗙	ooll1 on Setup Functio 미민호율	ns Display View Window Help 05 06 15 16 22 23 101 🍞 隆	192.168.3.232: 10000
For Ma Fil	Help, press F1. Modbus Poll - Mbp E Edit Connection E E E E E A X Mbpoll1 X = 83: Err = 43: 1	ooll1 on Setup Functio [토 호 호 조 조 D = 1: F = 01: SR	ns Display View Window Help 05 06 15 16 22 23 101 ? ? = 1000ms	192.168.3.232: 10000
	Help, press F1. Modbus Poll - Mbp e Edit Connection E Edit Connection Mbpoll1 x = 83: Err = 43: 1 imeout Error	ooll1 on Setup Functio □ 및 @ ⊥ 0 D = 1: F = 01: SR 代表没有通)	ns Display View Window Help 05 06 15 16 22 23 101	192.168.3.232: 10000
For M	Help, press F1. Modbus Poll - Mbp e Edit Connection Connection Mbpoll1 x = 83: Err = 43: 1 imeout Error Alias	poll1 m Setup Functio □ 및 ▲ ⊥ 0 D = 1: F = 01: SR 代表没有通 00000	ns Display View Window Help 05 06 15 16 22 23 101	192.168.3.232: 10000
	Help, press F1. Modbus Poll - Mbp e Edit Connection B B B B X Mbpoll1 x = 83: Err = 43: 1 imeout Error Alias	ooll1 on Setup Function □ 見 自 ⊥ 0 D = 1: F = 01: SR 代表没有通) 00000	ns Display View Window Help 05 06 15 16 22 23 101	192.168.3.232: 10000
	Help, press F1. Modbus Poll - Mbp e Edit Connection B B B B X Mbpoll1 x = 83: Err = 43: 1 imeout Error Alias 0 1	poll1 on Setup Functio □ 県 ▲ ⊥ □ D = 1: F = 01: SR 代表没有通 00000 0 0	ns Display View Window Help 05 06 15 16 22 23 101 ? № = 1000ms 讯上,需要检查通讯设备参数	192.168.3.232: 10000
	Help, press F1. Modbus Poll - Mbp e Edit Connection Mbpoll1 x = 83: Err = 43: 1 imeout Error Alias 0 1 2 3	ooll1 on Setup Functio □ 「『 』 』 1 1 D = 1: F = 01: SR 代表没有通 00000 0 0 0 0	ns Display View Window Help 05 06 15 16 22 23 101	192.168.3.232: 10000
For Vij	Help, press F1. Modbus Poll - Mbp e Edit Connection B B B B X Mbpoll1 x = 83: Err = 43: 1 imeout Error Alias 0 1 2 3 4	poll1 on Setup Functio □ 県 ▲ ⊥ □ D = 1: F = 01: SR 代表没有通 000000 0 0 0 0 0	ns Display View Window Help 05 06 15 16 22 23 101 ? № = 1000ms 讯上,需要检查通讯设备参数	192.168.3.232: 10000
For Ma	Help, press F1. Modbus Poll - Mbp e Edit Connection Mbpoll1 x = 83: Err = 43: 1 imeout Error Alias 0 1 2 3 4 5	noll1 n Setup Function □ 및 白 I. (D = 1: F = 01: SR 代表没有通) 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ns Display View Window Help 05 06 15 16 22 23 101	192.168.3.232: 10000
	Help, press F1. Modbus Poll - Mbp e Edit Connection B B B B X Mbpoll1 x = 83: Err = 43: 1 imeout Error Alias 0 1 2 3 4 5 6	poll1 on Setup Functio □ 県 ▲ ⊥ □ D = 1: F = 01: SR 代表没有通 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ns Display View Window Help 05 06 15 16 22 23 101	192.168.3.232: 10000
For Bill Fill T	Help, press F1. Modbus Poll - Mbp e Edit Connection Mbpoll1 x = 83: Err = 43: 1 imeout Error Alias 0 1 2 3 4 5 6 7	noll1 n Setup Function □ 및 ▲ 1 1 D = 1: F = 01: SR 代表没有通 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ns Display View Window Help 05 06 15 16 22 23 101	192.168.3.232: 10000
For YU Fill	Help, press F1. Modbus Poll - Mbp e Edit Connection Mbpoll1 x = 83: Err = 43: 1 imeout Error Alias 0 1 2 3 4 5 6 7 8	poll1 pn Setup Functio □ 県 ▲ ⊥ □ D = 1: F = 01: SR 代表没有通 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ns Display View Window Help 05 06 15 16 22 23 101	192.168.3.232: 10000
	Help, press F1. Modbus Poll - Mbp e Edit Connection Mbpoll1 x = 83: Err = 43: 1 imeout Error Alias 0 1 2 3 4 5 6 7 8	poll1 pn Setup Functio □ 里 ▲ ⊥ □ D = 1: F = 01: SR 代表没有通 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ns Display View Window Help 05 06 15 16 22 23 101	
	Help, press F1. Modbus Poll - Mbp e Edit Connection Mbpoll1 x = 83: Err = 43: 1 imeout Error Alias 0 1 2 3 4 5 6 7 8	poll1 pn Setup Functio □ □ □ □ □ □ □ D = 1: F = 01: SR 代表没有通 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ns Display View Window Help 05 06 15 16 22 23 101	
	Help, press F1. Modbus Poll - Mbp e Edit Connection Mbpoll1 x = 83: Err = 43: 1 imeout Error Alias 0 1 2 3 4 5 6 7 8	poll1 pn Setup Functio □	ns Display View Window Help 05 06 15 16 22 23 101	
	Help, press F1. Modbus Poll - Mbp e Edit Connection Mbpoll1 x = 83: Err = 43: 1 imeout Error Alias 0 1 2 3 4 5 6 7 8	poll1 pn Setup Functio □ 県 ▲ 1 1 D = 1: F = 01: SR 代表没有通 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ns Display View Window Help 05 06 15 16 22 23 101	
	Help, press F1. Modbus Poll - Mbp e Edit Connection Mbpoll1 x = 83: Err = 43: 1 imeout Error Alias 0 1 2 3 4 5 6 7 8	poll1 pn Setup Functio □ 里 ▲ 1 1 D = 1: F = 01: SR 代表没有通 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ns Display View Window Help 05 06 15 16 22 23 101	

七、设备地址

1、使用软件

▶JYDAM 调试软件

软件下载: <u>http://www.juyingele.com.cn/software/software/JYDAM 调试软件.rar</u>

2、修改方法

DAM测试软件	
	接收区域
If: 122 100.0 建設设置 実成編目 设备地址: 254 控制DT/D0 模拟里输入 模拟里输入 配置参数 1 输入设备扣P信息,通讯成功 产品信息 产品口 J73206A3y65hw119 D0数量 32 生产日期 1705 产品型号 32 10不匹配 可数量 0 设备次序 001	[10:36:30,163]读设备ID、100、11代态成功 [10:36:36,577]定时获取设备ID、100、11代态成功 [10:36:36,572]版→C10 46 05 E8 00 14 70 75 [10:36:36,572]版→C10 46 05 E8 00 14 70 75 [10:36:36,972]W→C10 42 00 11 00 20 10 00 00 00 00 00 00 45 99 30 32 30 41 41 33 79 38 35 68 75 54 31 39 00 00 20 00 0C 20 00 06 45 19 00 06 6C 28 [10:36:48,575]Erbj 获取设备ID1、100、11代态成功 [10:36:46,575]Erbj 获取32 00 11 00 20 01 00 00 00 00 00 00 44 59 33 32 30 41 41 33 79 38 35 68 75 54 31 39 00 020 00 0C 20 00 45 19 00 06 6C 28 [10:36:48,575]Erbj 获取36 08 C 28 [10:36:48,575]Erbj 获取36 08 C 28 [10:36:49,377]读论量ID1 40 05 E8 00 11 00 20 10 00 00 00 00 00 00 45 93 33 23 30 41 41 33 79 38 35 68 75 54 31 39 00 020 00 0C 20 00 45 19 00 06 EC 25 [10:36:49,377]读论量ID1 100、11代态成功 [10:36:49,377]读论量ID1 100、11代态度
 ★ R-501 ● 设备地址变化,说明设置成功用 ● 模拟设备 基本参数 波特车 默认(9800) ◆ D0工作模式 正常模式 ◆ 读取 读取成功 405波特车 默认(9800) ◆ D0工作模式参数 0 设定 (痛疹地址 1 (2) 写入需要修次的设备地址 	[10:35:458,851]股→61:04,22 00 01:00 20 01:00:00 00:00 00:00 00 00 4A 59 33 23:04 74 13 17 93 35 65 75 43 13 90 00 02 0 00 02:00 00 64 51 90 00 64 62 25 [10:35:76.86]法设备TD \00 \UTK态成功 [10:37:76.555]★01:04 02 88 00 14 70 75 [10:37:76.555]★01:04 28 00 01:00 20 01:00 00 00 00 00 04 A 59 33 23:04 74 13 79 33 56 65 75 43 13 90 00 02 20 00 04 A 59 33 23:04 74 13 79 33 56 65 75 43 13 90 00 02 20 00 02 20 00 68 45 19 00 68 62 25 [10:37:76.6881]读设备TD \00 \UTK态成功
自动回传 K	⑦ 自动保存 ⑦ HEX ⑦ 显示发送 清空 发送区域 AT+DEBUG=5
其他领教	发送
□ 10掉电记忆 读取	HEX .
	☑ 发送新行
	□ 定时发送
	100 茶砂
な ALLYING 北京联英朝翔电子有限公司 数据通讯端口已经打开	读设备ID、DO、DI状态成功

八、常见问题及解决方法

1、WIFI模式下设备 IP 时通时不通。

检查设备位置是否离 WIFI 路由器距离太远; 设备外置天线是否接好

2、设备复位时,WIFI信号不出现

复位 6s 后 WIFI 信号不出现后,可将设备重新上电。

- 3、查看当前网络配置信息的方法如下:
- ①、手机查看

华为手机: <u>https://jingyan.baidu.com/article/851fbc3792da133e1e15ab63.html</u>(复制连接打开即可)

苹果手机: <u>https://jingyan.baidu.com/article/49ad8bceaa68695834d8fade.html</u>(复制连接打开即可)

②、电脑查看

官网: <u>www.juyingele.com.cn</u>

<u>https://jingyan.baidu.com/article/f71d6037acf0101ab641d1f1.html</u>(复制连接打开即可)

九、技术支持联系方式

联系 QQ:3323725294 3126337546 4008128121 联系电话:010-82899827(82899821)-803 010-82899653-803